

# 缶ペンケース・めがねケース

サイズ表記(本体外寸)：幅×奥行き×高さ mm

※ カール部分は含みません

## 【外カール・スリムタイプ】



1 S-07  
サイズ 151.5×61.5×15 | PC107



2 S-10  
サイズ 201.5×63×15.5 | PC110



3 DW-07  
サイズ 160×50×23 | PC307



4 DW-05 [中皿対応可]  
サイズ 209×79×28 | PC305

## 【外カール・ワイドタイプ】



5 YW-02 [中皿対応可] 蓋 平蓋(チョウバン)  
サイズ 190×84×23.5 | PCYW2



6 YW-02 蓋 平蓋(かぶせ)  
サイズ 192.5×86.5×23.5 | PYW2K



7 YW-03 [中皿対応可]  
サイズ 190×84×23.5 | PC203



8 YW-05  
サイズ 207.5×97×22.5 | PCYW5

## 【内カールタイプ】



9 U-07  
サイズ 164×80×17 | PC601



10 NW-01 [中皿対応可]  
サイズ 175×68×24 | PC801



11 NW-02  
サイズ 185×83×25 | PC802

## 【めがねケースタイプ】



12 NW-07  
サイズ 160×65×31.5 | PC807

## 【大型タイプ】



13 Bigカンペン  
サイズ 239×127.5×36 | FC501

## 【工具箱タイプ】



14 H-08  
サイズ 230×76×50 | PCH08